

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE



DÉSINFECTION

GAMME DE PRODUITS

POUR DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE PROFESSIONNELLES



Quoi que vous souhaitiez nettoyer, si vous voulez des résultats de qualité professionnelle, Buzil a la solution idéale, non seulement en vous offrant des produits performants et ayant fait leurs preuves, mais aussi en vous proposant des conseils spécialisés qui vous guideront dans votre choix de produits. Et avec toute une gamme de prestations de service supplémentaires, vous êtes sûr de toujours obtenir des résultats exceptionnels. Notre offre va des recommandations et des formations concernant l'utilisation de nos produits jusqu'à un service d'assistance téléphonique 24h/24, en passant par des séminaires, des formations produits, la mise à disposition de documents techniques ou relatifs à la

sécurité, ainsi que la création de plans de nettoyage et de désinfection. Notre conseiller en nettoyage en ligne vous simplifie tout particulièrement la vie : il vous donne brièvement des informations de base, vous fait des recommandations personnalisées en matière de nettoyage et d'entretien et vous suggère les produits adaptés. De plus, le système de codes couleur Buzil, très pratique, vous aide à faire votre choix.

Vous souhaitez en savoir plus sur la propreté impeccable qu'offre Buzil ? N'hésitez pas à vous rendre sur www.buzil.com ou à nous appeler au **+49 8331 930-730**. Nous serons ravis de vous aider !

DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION VARIÉES

UN SERVICE PERSONNALISÉ



Le système de codes couleur Buzil

Champ d'utilisation		Surface		Sanitaire		Sol		Désinfection
		Cuisine		Spécial		Lessives		
La performance de nettoyage		Nettoyage d'entretien		Nettoyage intensif		Décapage		Revêtement



TOUT SOUS CONTRÔLE.

De la désinfection routinière de surfaces aux mesures de décontamination décrétées par des autorités officielles, Buzil vous apporte la sécurité en s'appuyant sur des méthodes de développement, de production et les distribution de plus d'un siècle en matière de nettoyage professionnel de bâtiments et locaux industriels.

Des preuves fournies par des organismes indépendants et des mentions sur des listes ou expertises reconnues au niveau national et international, comme VAH, DVG, IHO, RKI et normes EN sou-

tiennent la performance de nos produits de désinfection Budenat® haute performance.

En plus nous vous faisons bénéficier de conseils professionnels et d'un programme élaboré de formations et séminaires. Buzil vous assiste par ailleurs dans la préparation de plans individuels de désinfection et de nettoyage en conformité avec la législation. Pour compléter cette offre, un numéro d'assistance d'urgence disponible 24 heures sur 24 et le service complet Buzil en ligne sont là pour vous renseigner à tout moment avec rapidité et sérieux.



Concentré désinfectant liquide pour surfaces

pH 3,5

Budenat® Acute D 441



Pour la désinfection en cas d'épizootie suivant IfSG [Loi allemande sur la protection anti-infectieuse] (pour les maladies devant être déclarées)

Avantages du produit

- Désinfection en cas d'épizootie
- Figurant sur la liste RKI (champ d'application: AB*)

Efficacité

- Bactéries y compris SARM, TBC et souches à spores, levures, virus enveloppés ainsi que les virus nus adénovirus, norovirus, poliovirus, polyomavirus et parvovirus (virucide)
- Testé selon : EN13704 et EN14348

Dosage/Temps d'action

- Suivant liste RKI : 7,0% – 240 min.
- Désinfection de routine selon VAH : 2,0% – 15 min.
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- Flacon doseur de 1 l

Nettoyant désinfectant haute performance

pH 10

Budenat® Intense D 443



Pour surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau ; idéal pour une utilisation dans les hospices et maisons de retraite, écoles, jardins d'enfants, hôpitaux, cuisines et secteurs alimentaires, etc. ; dans tout le secteur des piscines, sanitaires et zones humides

Avantages du produit

- Nettoyage et désinfection en une seule phase
- Faible dosage
- Temps d'action courts
- Y compris en cas de forte concentration de germes
- Figurant sur les listes VAH et IHO
- Sans aldéhyde / sans QAV
- Large spectre d'activité

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus enveloppés (virucide limité)
- Testé selon les normes européennes EN1276, EN1650, EN13697, EN14476

Dosage/Temps d'action

- Désinfection bactéricide et lévuricide de routine selon VAH : 1,0% – 15 min. / 0,5% – 30 min. / 0,25% – 240 min.
- TBC : 1,0% – 60 min. de temps d'action
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- 1 l, 10 l

Désinfectant instantané à base d'alcool prêt à l'emploi

pH 7

Budenat® Rapid D 444



Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, cuisines, services de santé ; pour tous les matériaux et surfaces résistants à l'alcool

Avantages du produit

- Ne laisse pas de résidus, aucune formation de dépôt après utilisation
- Pas besoin d'essuyer ni de rincer la surface
- Efficacité rapide
- Prêt à l'emploi
- Sans parfum
- Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et TBC, Levures, Virus enveloppés (virucide limité) et virus nus comme les norovirus et rotavirus
- Testé selon les normes européennes EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN 14348

Dosage/Temps d'action

- Désinfection bactéricide et lévuricide de routine : pur – 1 min.
- Norovirus : pur – 1 min
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- 1 l

Remarque: Consultez la page 41 pour plus d'informations sur les listes et les normes.



Lingettes alcoolisées pour une désinfection instantanée

pH 7

Budenat® Rapid Wipes D 444



Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, cuisines, services de santé ; pour tous les matériaux et surfaces résistants à l'alcool

Avantages du produit

- Lingettes prêtes à l'emploi
- Ne laisse pas de résidus, aucune formation de dépôt après utilisation
- Pas besoin d'essuyer ni de rincer la surface
- Efficacité rapide
- Sans parfum
- Liquide d'imprégnation figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et TBC, Levures, Virus enveloppés (virucide limité) et virus nus comme les norovirus et rotavirus
- Testé selon les normes européennes EN1276, EN1650, EN13697, EN14476, EN 14348

Dosage/Temps d'action

- Désinfection bactéricide et levuricide de routine : pur – 1 min.
- Norovirus : pur – 1 min
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- boîte à 120 pièces / recharge à 120 pièces

Nettoyant désinfectant hautement alcalin

pH 13

Budenat® Alkasept D 445



Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire ; pour tous les sols et surfaces résistants aux alcalins

Avantages du produit

- Nettoie et désinfecte en une seule phase
- Grand pouvoir détachant des huiles et graisses
- Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et souches à spores, levures, champignons, virus enveloppés et nus (virucide)
- Testé selon les normes européennes EN1040, EN1276, EN1650, EN13697, EN13704, EN 14476

Dosage/Temps d'action

- Désinfection bactéricide et levuricide de routine selon VAH : 2,0% – 15 min.
- Norovirus : 4,0% – 30 min.
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- 1 l, 10 l

Nettoyant désinfectant ménageant les matériaux

pH 8

Budenat® LM D 447



Pour une utilisation dans cuisines, secteurs alimentaires, hospices et maisons de retraite, domaines du fitness et du bien-être, écoles, jardins d'enfants, institutions de santé ; pour tout le secteur des piscines, sanitaires et zones humides ; solariums et appareils de fitness ; tous les matériaux, surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau

Avantages du produit

- Nettoie et désinfecte en une seule phase
- Pour les surfaces sensibles
- Non agressif pour les matériaux, car à pH neutre
- Sans aldéhyde
- Particulièrement adapté au verre acrylique
- Figurant sur les listes VAH et IHO

Efficacité

- Bactéries y compris SARM, levures, virus enveloppés (virucide limité) et virus nus suivants : rotavirus et norovirus
- Testé selon les normes européennes EN1040, EN1276, EN1650, EN13624, EN13697, EN14476

Dosage/Temps d'action

- Désinfection bactéricide et levuricide de routine : 2,0% – 15 min.
- Désinfection bactéricide et levuricide instantanée : 7,5% – 1 min.
- Norovirus : 6,0% – 30 min.
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- 1 l, 10 l



Nettoyant désinfectant acide

pH 0 - 0,5

Budenat® Azid Plus D 587



Pour tout le secteur des piscines, sanitaires et zones humides ; tous les secteurs exigeant la combinaison d'une désinfection et d'une dissolution du calcaire ; utilisable sur tous les matériaux, sols et surfaces résistants aux acides comme les urinoirs, toilettes, lavabos et carrelages

Avantages du produit

- Désinfection et dissolution efficaces du calcaire en une seule opération
- Désinfection à efficacité rapide sans longs temps d'attente
- Figure sur les listes VAH et RK
- Dissout facilement calcaire, dépôts d'urine, saleté et résidus de savon

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et levures

Dosage/Temps d'action

- Désinfection de routine selon VAH : 5,0% - 15 min.

Emballage

- 1 l, 5 l

Désinfectant instantané à base d'alcool prêt à l'emploi

pH 8

Budenat® Protect Hand D 807



Désinfection hygiénique des mains et désinfection de la peau riche en glandes sébacées

Avantages du produit

- À l'alcool, sans parfum
- Figurant sur la liste VAH
- Recommandé par les dermatologues pour les personnes allergiques et peaux sensibles
- Très bonne tolérance cutanée, car exempt d'agents longue durée à effets cumulatifs

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et TBC, levures, virus enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus nus norovirus et rotavirus
- Testé selon les normes européennes EN1500, EN14476

Dosage/Temps d'action

- Pur - 30 sec.
- Dosage conformément aux normes européennes, pour plus d'informations, voir les fiches techniques

Emballage

- 1 l Euro flacon pompe, 500 ml Euro flacon pompe, 150 ml flacon

Indications: Utilisez les produits biocides avec précaution. Veuillez toujours lire les étiquettes et les informations avant toute utilisation.

Les plus fréquemment rencontrés listes et normes

Liste VAH :

Liste de la Commission pour les Produits Désinfectants de l'Association pour l'Application de l'Hygiène (VAH, Verband für Angewandte Hygiene), en collaboration avec les entreprises spécialisées et les associations professionnelles DGHM, DGKH, GHUP et BVÖGD sur la base des méthodes standard de DGHM. Pour le contrôle des procédés chimiques de désinfection, on fait appel à des procédés testés et jugés efficaces pour la désinfection prophylactique et pour le lavage hygiénique des mains dans les domaines médicaux ou autres (par exemple les installations publiques).

Liste IHO :

L'IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz), l'Association Industrielle pour l'Hygiène et la Protection des Surfaces, est une association dont les membres sont des entreprises travaillant dans le domaine du nettoyage, de la désinfection et de l'entretien à des fins professionnelles. L'IHO a établi une liste des produits désinfectants efficaces contre les virus et utilisés pour la désinfection des mains, des surfaces et des instruments. La liste de produits désinfectants de l'IHO donne un aperçu des produits désinfectants efficaces dans les domaines de la production et de la transformation alimentaire ainsi que dans le domaine vétérinaire. Les produits sont jugés efficaces s'ils passent avec succès des tests utilisés dans toute l'Europe et conformément aux normes européennes (EN).

Liste RKI :

Liste des produits et des procédés désinfectants testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI) qui sont utilisés lors des décontaminations décrétées par les autorités conformément à l'Article 18 de la loi sur la protection contre les infections et dont les effets sont jugés sans risque pour la santé et l'environnement par l'Institut allemand pour les dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques (BfArM) et par l'Agence Fédérale pour l'Environnement (UBA).

Normes européennes :

Les normes européennes (EN) mentionnées dans la description des produits de désinfection de Buzil sont des valeurs standards européens pour tester les produits de désinfections. Les méthodes appliquées pour tester s'orientent vers la pratique et permettent une comparaison des désinfectants en Europe.



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de

www.buzil.com